

**LCD 24B LCD 12B**  
**STD 24B STD 12B**  
**6B BASIC**  
**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**SAMSUNG**  
**Цифровая офисная АТС**





SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD

**Внимание!**

Samsung Electronics оставляет за собой право пересматривать и изменять информацию в этом руководстве без предупреждения.

Samsung Electronics также оставляет за собой право без предупреждения изменять дизайн и компоненты оборудования в соответствии с требованиями разработок и производства.

**Copyright 1995**  
**Samsung Electronics Co. Ltd**

Все права защищены. Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена в любой форме и любыми средствами — графическими, электронными или механическими — включая записывание, копирование и применение в системах хранения информации — без письменного разрешения.

# СОДЕРЖАНИЕ

## **То, что Вы должны знать**

Общая информация .....	8
Световая индикация звонков.....	9
Спикерфон (громкоговоритель).....	10
Контроль громкости .....	10
Тоны системы .....	10

## **Модель LCD 24В**

Назначение программируемых клавиш.....	12
--	----

## **Модель LCD 12В**

Назначение программируемых клавиш.....	13
--	----

## **Модель STD 24В**

Назначение программируемых клавиш.....	14
--	----

## **Модель STD 12В**

Назначение программируемых клавиш.....	15
--	----

## **Базовый телефон 6В**

Назначение программируемых клавиш.....	16
--	----

## **Дополнительный модуль (АОМ)**

Назначение программируемых клавиш.....	17
--	----

## **Внешние звонки**

Как позвонить в город .....	18
Как ответить на внешний звонок .....	19
Устройство общего ответа .....	19
Как быстро сделать новый звонок.....	19
Как послать сигнал FLASH.....	19
Занятие очереди на внешнюю линию с напоминанием .....	20

## **Внутренние звонки**

Как позвонить по внутреннему телефону .....	21
Как ответить на внутренний звонок .....	21
Голосовое сообщение (только внутренние звонки) .....	21
Режим автоматического ответа (только внутренние звонки) .....	22
Перезвон на занятую станцию .....	22
Парковка звонка .....	22
Как позвонить Вашему системному оператору .....	23

## **Во время разговора**

Удержание звонка .....	24
Эксклюзивное удержание звонка .....	24
Напоминание во время удержания .....	25
Удержание для консультации .....	25
Перехват звонка, удержанного на другом телефоне .....	25
Передача звонков (трансфер) .....	26
Передача звонков с парковкой .....	27
Ожидание звонка .....	27
Конференция .....	27
Перенаправление звонков .....	28
Перенаправлять всегда .....	29
Перенаправлять, когда занято .....	29
Перенаправлять, когда нет ответа .....	29
Перенаправлять, когда занято или нет ответа .....	30
Перенаправить ко мне .....	30
Перенаправление звонков в город .....	30
Перехват звонка .....	31
Перехват звонка, адресованного группе .....	31

## **Возможности набора**

Быстрый набор .....	32
Программирование личных номеров быстрого набора .....	32
Быстрый набор одним нажатием .....	33
Перенабор последнего номера .....	34
Сохранить номер с перенабором .....	34
Донабор номера .....	34
Автодозвон .....	34
Переключение пульс/тон .....	35

Голосовой набор.....	35
Запись имени для голосового набора .....	36
Как позвонить голосом.....	36
Возможные причины отказа набора голосом.....	36

## **Пейджинг и сообщения**

Пейджинговое сообщение по телефонам .....	37
Пейджинговое сообщение через внешние спикеры .....	37
Как сделать пейджинговое сообщение всем .....	38
Пейджинг “свяжись со мной” .....	38
Парковка звонка с пейджингом .....	38
Как оставить знак “Вам сообщение” .....	39
Как отменить знак “Вам сообщение” .....	39
Как звонить по сообщениям .....	40
Программированные сообщения .....	40

## **Удобные возможности**

Не беспокоить.....	41
Не беспокоить на один звонок.....	41
Отключение микрофона .....	41
Фоновая музыка .....	42
Система напоминания о встрече (“Будильник”) .....	42
Как ответить на домофон.....	43
Как позвонить на монитор у двери или в комнате .....	43
Горячая линия начальник/секретарь .....	43
Групповое прослушивание .....	44
Коды счетов.....	44
Как закрыть телефон для использования.....	45
Голосовое сообщение во время разговора (OHVA – Off-Hook Voice Announcing).....	45
Блокирование OHVA.....	46
Отказ от OHVA.....	46
В группу/Из группы.....	46

## **Программирование телефона**

Выбор тона звонка.....	48
Изменение пароля.....	48
Выбор способа ответа.....	48
Автоматическое удержание линии .....	49
Головное устройство .....	49
Горячая клавиатура.....	49

Подтверждение нажатия клавиши .....	50
Прослушивание остатка пейджинга .....	50
Последовательный выбор звонков.....	50

## **Возможности дисплея**

Интерактивные клавиши дисплея .....	51
Каталог имен .....	52
Звонок по каталогу .....	52
Информация о звонках на дисплее .....	52
Высвечивание набираемого номера.....	53
Таймер времени разговора .....	53
Автоматический таймер .....	53
Секундомер .....	54
Стоимость звонка .....	54
Просмотр сообщений .....	54
Сообщения для системы напоминания.....	55
Имена личных номеров быстрого набора .....	56
Имена станций .....	56
Назначения клавиш.....	56
Выбор способа просмотра информации CLIP .....	57
Просмотр CLIP информации по следующему звонку.....	58
Сохранение номера CLIP .....	58
Перезвон на сохраненный номер CLIP .....	58
Запоминание номера CLIP.....	58
Вызов информации по запаркованному/удержанному звонку.....	59
Просмотр CLIP-информации по последним звонкам .....	60
LCR со сбросом .....	61

## **Приложение**

Дополнительный модуль к телефону .....	62
Личные номера быстрого набора.....	63
Системные коды доступа.....	IV обл.

# ТО, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

---

Телефоны DCS называются "клавишными устройствами". Они имеют кнопки, или "клавиши", используемые для доступа или активизации многочисленных возможностей Вашей офисной телефонной системы. Клавиши с бумажными ярлыками можно программировать. Это значит, что они могут быть запрограммированы на определенную функцию Вашего клавишного устройства, и та же самая клавиша на другом устройстве может выполнять совершенно другую функцию. Специалист-установщик может запрограммировать наиболее часто используемые Вами функции на определенные клавиши. Если каких-либо клавиш, описанных ниже, на Вашем устройстве нет, специалист-установщик может присвоить их функции любым другим клавишам. Эти клавиши мы далее будем называть их стандартными именами. За дополнительной информацией обращайтесь к Вашему программисту, которого мы в дальнейшем будем называть "Ваш Системный оператор". После изменения функций клавиш не забудьте переписать соответствующие им ярлыки.

Городские линии называются "внешними линиями". Звонки по этим линиям называются "внешними". Ваша система может иметь клавиши, которым присваиваются конкретные городские линии или группы городских линий. Когда Вы хотите позвонить по внешней линии (т.е. в город), Вы можете нажать соответствующую клавишу или набрать номер линии (группы линий). Например: наберите "9" или нажмите ранее запрограммированную кнопку для городского звонка.

Современные городские АТС имеют различный тариф на переговоры в разное время суток и дни недели. Ваша АТС может производить автоматический поиск наиболее дешевого пути для звонка по ранее запрограммированному специалистом-установщиком маршруту. Использование этой системы Наименьшей Стоимости Линии **LCR** (Least Cost Routing)



осуществляется предварительным нажатием клавиши **LCR** и дальнейшим набором номера. Каждая линия в системе пронумерована, начиная с 701, далее 702, 703 и т. д.

Клавиши DSS (Direct Station Selection) программируются специалистом-установщиком или Вашим Системным оператором. На клавиши DSS заносятся:

- Внешние (городские) линии или группы внешних линий.
- Внутренние абоненты или группы абонентов.
- Любая из возможных сервисных функций станции DCS.

Вместо набора номера Вы можете нажать клавишу DSS, запрограммированную на этот номер. Если эта линия занята, на клавише DSS загорается красный индикатор.

DCS имеет разные типы звонков:

- Внешние звонки звонят один раз и повторяются примерно через секунду.
- Внутренние звонки звонят дважды и повторяются примерно через секунду.
- Звонки с домофона и напоминатели звонят коротко и быстро повторяются.

## **СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ ЗВОНКОВ**

.....

Клавиши на Вашем телефоне имеют индикаторы (LED - Light Emitting Diode). Некоторые из них могут светиться тремя цветами - красным, зеленым и желтым (красный и зеленый смешаны). Некоторые могут светиться только красным.

Внутренние звонки (звонки по интеркому (Intercom)), всегда обозначаются на Ваших клавишах вызова **CALL** зеленым индикатором. Вы можете иметь до восьми клавиш вызова, но рекомендуется иметь две.

Внешние звонки возникают на предназначенных конкретной линии (группе линий) клавишах. Когда внешняя линия не имеет собственной клавиши, она возникает на клавише **CALL**. Ваши внешние звонки будут светиться зеленым на Вашем телефоне и красным на прочих.

Нажав клавишу **HOLD**, Вы никогда не потеряете свой звонок. Удерживаемая линия обозначается зеленым мигающим светом.

Простые правила, которые необходимо запомнить:

- Любой светящийся индикатор обозначает, что линия или функция используется.
- Быстро мигающий индикатор обозначает, что Вам звонят.
- Медленно мигающий зеленый или красный индикатор обозначает, что звонок на линии Вами удержан.
- Медленно мигающий желтый индикатор обозначает напоминание об удержанном/запаркованном звонке.

## СПИКЕРФОН (ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ)

---

Для ответа на звонок по спикерфону нажмите клавишу **ANS/RLS**. Если Вам понадобилось перейти на громкоговорящую связь во время разговора — нажмите клавишу **SPK** и повесьте трубку.

## КОНТРОЛЬ ГРОМКОСТИ

---

В телефонах DCS клавиши **UP** и **DOWN** управляют уровнем громкости звонка, спикерфона и трубки. Эти установки сохраняются в памяти. Если на Вашем телефоне используется фоновая музыка, ее громкость также управляется этими клавишами. Громкость пейджингового сообщения, сообщаемого через спикерфон, может быть изменена во время сообщения с помощью тех же клавиш. Для каждого звукового сигнала существуют 16 уровней громкости. Громкость гудка в снятой трубке также можно менять по желанию пользователя.

Для изменения громкости определенного режима (звонка, спикерфона и т. д.) сначала необходимо войти в этот режим (дождаться звонка, включить спикерфон и т. д.). Одним нажатием **UP (+)** или **DOWN (-)** Вы измените громкость. Для значительного изменения громкости применяется многократное нажатие.

## ТОНЫ СИСТЕМЫ

---

Для Вашего удобства система имеет набор тонов. Некоторые из них часто используются и привычны.



# МОДЕЛЬ LCD 24В



## НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ КЛАВИШ

---

Для маркировки клавиш подденьте прозрачную крышку кнопок и снимите ее. Выньте листок для записи обозначений. Внесите описание и вложите листок обратно. Закройте крышку.

# МОДЕЛЬ LCD 12В

## НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ КЛАВИШ

---

Для маркировки клавиш подденьте прозрачную крышку кнопок и снимите ее. Выньте листок для записи обозначений. Внесите описание и вложите листок обратно. Закройте крышку.

# МОДЕЛЬ STD 24B



## НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ КЛАВИШ

---

Для маркировки клавиш подденьте прозрачную крышку кнопок и снимите ее. Выньте листок для записи обозначений. Внесите описание и вложите листок обратно. Закройте крышку.

# МОДЕЛЬ STD 12В



## НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ КЛАВИШ

---

Для маркировки клавиш подденьте прозрачную крышку кнопок и снимите ее. Выньте листок для записи обозначений. Внесите описание и вложите листок обратно. Закройте крышку.

# **БАЗОВЫЙ ТЕЛЕФОН 6В**

## **НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМЫХ КЛАВИШ**

---

Для маркировки клавиш подденьте прозрачную крышку кнопок и снимите ее. Выньте листок для записи обозначений. Внесите описание и вложите листок обратно. Закройте крышку.



# **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (АОМ)**

# ВНЕШНИЕ ЗВОНКИ

## КАК ПОЗВОНИТЬ В ГОРОД

---

- Поднимите трубку и нажмите кнопку незанятой городской линии (группы линий) или наберите код прямого доступа к линии. Вы услышите гудок городской линии. – ИЛИ – Если Вы используете спикерфон, нажмите кнопку незанятой городской линии (группы линий) или наберите код прямого доступа к линии. Вы услышите гудок городской линии из спикера. – ИЛИ – Нажмите **СПК**, дождитесь внутреннего гудка и наберите код прямого доступа к линии.
- Наберите телефонный номер.
- Завершив разговор, положите трубку или нажмите клавишу **ANS/RLS**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если все доступные Вам внешние линии будут заняты, Вы услышите тон "Не Беспокоить".

- Если используется система Наименьшей Стоимости линии **LCR**, Вы можете воспользоваться клавишей **LCR** (или другой запрограммированной на эту функцию) или набрать код доступа.
- Если Ваша система запрограммирована на использование авторского (индивидуального) кода, то, прежде чем сделать звонок в город, наберите "\*" и Ваш индивидуальный код, а затем выберите городскую линию.
- Если Ваша система запрограммирована так, что требует код счета, нажмите клавишу **АССТ** (или наберите "47") и доберите код счета. Нажмите клавишу **АССТ** снова и далее выберите городскую линию.

За подробной информацией по индивидуальным кодам или кодам счета обращайтесь к Вашему Системному оператору.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если функция "Горячая Клавиатура" выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **СПК** перед звонком.

## КАК ОТВЕТИТЬ НА ВНЕШНИЙ ЗВОНОК

---

- Если у Вас звонит телефон, поднимите трубку. —ИЛИ— Нажмите клавишу **ANS/RLS** для ответа по спикерфону. Посмотрите “Последовательный выбор звонков” в главе “Программирование телефона”.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если индикатор мигает, но звонка нет, нажмите на клавишу с мигающим индикатором для ответа.

## УСТРОЙСТВО ОБЩЕГО ОТВЕТА

---

Внешние звонки могут звенеть также по пейджинговой системе или через громкоговоритель. Для того, чтобы ответить на такой звонок (например, в ночном режиме работы), наберите “**67**” или нажмите клавишу **UA**. Эта функция работает как в дневном, так и в ночном режимах.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если функция "Горячая Клавиатура" выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

## КАК БЫСТРО СДЕЛАТЬ НОВЫЙ ЗВОНОК

---

Говоря по внешней линии, Вы можете позвонить по другому номеру, не освобождая эту линию. Нажмите клавишу **NEW**, чтобы завершить текущий звонок, дождитесь сигнала городской линии и можете делать новый звонок по той же городской линии.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если у Вас отсутствует клавиша **NEW**, на эту функцию может быть запрограммирована клавиша **FLASH**.

## КАК ПОСЛАТЬ СИГНАЛ FLASH

---

Во время разговора с внешним абонентом нажмите клавишу **FLASH** для того, чтобы послать сигнал **FLASH** в телефонную компанию. Это необходимо для некоторых пользовательских функций или для использования **CENTREX**.

## ЗАНЯТИЕ ОЧЕРЕДИ НА ВНЕШНЮЮ ЛИНИЮ С НАПОМИНАНИЕМ

---

Если Вы получили сигнал “Занято” во время выбора внешней линии, это означает, что эта линия (группа линий) занята полностью.

Для того, чтобы встать в очередь на линию, надо:

- нажать клавишу **CALLBACK** или набрать “44”. Вы услышите тон подтверждения и можете положить трубку или выключить спикерфон.
- Когда линия освободится, Вы услышите напоминание от системы.
- Поднимите трубку или нажмите клавишу **ANS/RLS**, дождитесь гудка городской линии и далее набирайте номер.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Напоминание будет длиться 30 секунд, и, если Вы не займете линию, Вы потеряете очередь. Если Вы встали в очередь, индикатор клавиши **СВК** будет зажжен.
2. Если функция "Горячая Клавиатура" выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

# ВНУТРЕННИЕ ЗВОНКИ

## КАК ПОЗВОНИТЬ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТЕЛЕФОНУ

- Наберите номер внутреннего абонента или номер группы абонентов.
- Подождите ответа. Если Вы услышите короткий резкий сигнал вместо гудков, это означает, что вызываемая станция стоит в режиме голосового объявления или автоматического ответа. Начинайте говорить сразу после сигнала.
- Завершив разговор, положите трубку или нажмите клавишу **ANS/RLS**.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Если у Вас есть клавиша **DSS**, запрограммированная на внутреннего абонента или группу абонентов, Вы можете воспользоваться ей.
2. Если функция "Горячая Клавиатура" выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

## КАК ОТВЕТИТЬ НА ВНУТРЕННИЙ ЗВОНОК

- Когда Вам звонят, просто поднимите трубку –ИЛИ– нажмите клавишу **ANS/RLS**.
- Завершив разговор, положите трубку или нажмите клавишу **ANS/RLS**.

## ГОЛОСОВОЕ СООБЩЕНИЕ (только внутренние звонки)

Когда Вам звонят, Ваш телефон издаст короткий звук предупреждения, и Вы услышите сообщение звонящего Вам.

- Нажмите клавишу **ANS/RLS**, чтобы включить микрофон – ИЛИ – поднимите трубку для ответа.
- Завершив разговор, положите трубку или нажмите клавишу **ANS/RLS**.

## РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТВЕТА

### (только внутренние звонки)

---

Когда Вам звонят, Ваш телефон издаст короткий звук предупреждения и автоматически ответит на звонок.

- Ваш микрофон и спикерфон уже включены, и Вы можете говорить, не занимая рук, либо поднять трубку.
- Завершив разговор, положите трубку или нажмите клавишу **ANS/RLS**.

## ПЕРЕЗВОН НА ЗАНЯТУЮ СТАНЦИЮ

---

Когда Вы звоните на другую станцию, и она занята:

- Нажмите клавишу **СВК** или наберите “44”.
- Когда станция освободится, Ваш телефон позвонит.
- Поднимите трубку или нажмите клавишу **ANS/RLS** для разговора.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Напоминание будет длиться 30 секунд, и, если Вы не займете линию, Вы потеряете очередь. Если Вы встали в очередь, индикатор клавиши **СВК** будет зажжен.
2. Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

## ПАРКОВКА ЗВОНКА

---

Если Вы звоните на другую станцию, но она занята, и Вы не хотите ждать, когда абонент освободится:

- Нажмите клавишу **САМР** или наберите “45”.
- Вызываемый абонент получит часто повторяемый напоминающий звонок, и его первая доступная клавиша **CALL** начнет мигать зеленым, определяя, что Ваш звонок ждет.
- Подождите ответа.
- Вызываемый абонент должен удерживать или завершить текущий разговор, прежде чем ответить Вам.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Если Вы услышите тон “Не Беспокоить”, это означает, что вызываемая станция не имеет возможности удержать Ваш звонок. Повесьте трубку или оставьте сообщение.
2. Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

## КАК ПОЗВОНИТЬ ВАШЕМУ СИСТЕМНОМУ ОПЕРАТОРУ

---

- Наберите “0” для того, чтобы позвонить Вашему Системному оператору или группе операторов.
- Если Вы хотите позвонить конкретному оператору, позвоните на его внутренний номер.

Данная функция программируется специалистом-установщиком. Номер назначается Вашим Системным оператором.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

# ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА

## УДЕРЖАНИЕ ЗВОНКА

- Когда Вы разговариваете по любой линии и вынуждены отвлечься, для удержания текущего звонка нажмите **HOLD**. Индикатор начнет мигать зеленым на Вашем телефонном аппарате. Если этот звонок обозначен на клавишах других аппаратов, он будет мигать красным.
- Для того, чтобы возобновить разговор, нажмите **HOLD**, и мигающий зеленый индикатор перестанет мигать. Говорите дальше.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Во время разговора нажатие клавиши внешней линии, клавиши **ROUTE** или мигающей клавиши **CALL** автоматически ставит Ваш текущий разговор на удержание и соединяет с новым. Подробнее смотрите “Автоматическое Удержание Линии” в главе “Программирование Телефона”.

## ЭКСКЛЮЗИВНОЕ УДЕРЖАНИЕ ЗВОНКА

Для того, чтобы удержать внешний звонок, исключив доступ к нему других пользователей:

- Нажмите клавишу **HOLD** два раза. Индикатор начнет мигать зеленым на Вашем телефонном аппарате, но он продолжит гореть красным на прочих аппаратах.
- Чтобы продолжить разговор, нажмите мигающую клавишу удержанной линии.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Внутренние звонки всегда удерживаются эксклюзивно.



## НАПОМИНАНИЕ ВО ВРЕМЯ УДЕРЖАНИЯ

Если Вы оставили звонок на удержание на большее время, чем это запрограммировано, Вам будет послано напоминание. Индикатор клавиши, соответствующей звонку, будет мигать желтым цветом.

- Когда Ваш телефон зазвонит, ответьте на звонок поднятием трубки или нажатием клавиши **ANS/RLS**.
- Если Вы не ответили за запрограммированное время, звонок уйдет Вашему Системному оператору.

## УДЕРЖАНИЕ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ

Если Вы говорите с внешним абонентом и Вам необходимо посоветоваться с внутренним абонентом:

- Нажмите клавишу **TRSF**, дождитесь гудка. Ваш звонок помещен на удержание на время консультации.
- Наберите внутренний номер.
- Проконсультируйтесь.
- Нажмите клавишу **TRSF** для возобновления разговора или повесьте трубку для передачи звонка.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Во время консультации Вы можете переключаться с внутреннего собеседника на внешнего и наоборот нажатием клавиши **TRSF**.

## ПЕРЕХВАТ ЗВОНКА, УДЕРЖАННОГО НА ДРУГОМ ТЕЛЕФОНЕ

Если линия находится на удержании, и ее индикатор мигает красным на Вашем телефоне, нажмите на мигающую клавишу.

Если линия находится на удержании, и она не обозначена на Вашем телефоне, наберите 12 и внутренний номер телефонного аппарата, удерживающего звонок.

Эта функция снятия чужого звонка с удержания программируется заранее специалистом-установщиком или Вашим Системным оператором.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

## **ПЕРЕДАЧА ЗВОНКОВ (ТРАНСФЕР)**

---

Трансфер используется для передачи звонков другому внутреннему абоненту двумя способами – информируя другого абонента о характере звонка или же не делая этого.

- Во время звонка нажмите клавишу **TRSF** и наберите номер внутренней линии (группы линий). Ваш звонок автоматически помещается на удержание.

–ИЛИ–

Нажмите клавишу **DSS** или клавишу, обозначающую группу. Ваш звонок автоматически помещается на удержание.

- Повесьте трубку после того, как Вы услышали звонок.

–ИЛИ–

- Дождитесь ответа, поговорите с абонентом и повесьте трубку. Если внутренний абонент не желает разговаривать с внешним, Вы будете вновь соединены с городской линией (или Вы можете нажать клавишу **TRSF** для возвращения к разговору с удерживаемым звонком). Если Вы хотите перенаправить звонок на другого внутреннего абонента, не дожидаясь, когда первый повесит трубку, нажмите другую клавишу **DSS**.

–ИЛИ–

Нажмите клавишу **CALL** или клавишу городской линии для того, чтобы вернуться к внешнему абоненту и начать передавать звонок заново.

Когда Вы передаете звонок на телефон, установленный в режиме “Голосового Сообщения” или “Автоматического Ответа”, передаваемый звонок всегда будет звонить.

### **ПРИМЕЧАНИЯ:**

1. После ответа внутреннего абонента, Вы можете переключаться между Вашими собеседниками с помощью клавиши **TRSF**.
2. Если Вы услышали сигнал “Не Беспокоить”, это означает, что внутренняя станция не может принять звонок. Нажмите **TRSF**, чтобы вернуться к удержанному звонку.

3. Вы не можете передать внутренний звонок нажатием клавиши **DSS**. Вы должны сначала нажать клавишу **TRSF** и потом набрать внутренний номер.

## ПЕРЕДАЧА ЗВОНКОВ С ПАРКОВКОЙ

Когда Вы передаете звонок на другую станцию, и она занята, Вы можете запарковать звонок на эту станцию. Если Вы услышали сигнал “Занято” — повесьте трубку. Внутренний абонент будет оповещен о ждущем его звонке.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если Вы услышите сигнал “Не Беспокоить”, это означает, что вызываемая станция не имеет возможности удержать Ваш звонок. Нажмите **TRSF**, чтобы вернуться к внешнему собеседнику.

## ОЖИДАНИЕ ЗВОНКА

Если внешний звонок запаркован на Ваш телефон:

- Ваш телефон зазвонит, и индикатор запаркованного звонка будет мигать зеленым цветом.
- Нажмите мигающую кнопку, чтобы ответить на этот звонок. Ваш первый звонок будет удержан автоматически, если на Вашей станции включена функция “Автоматическое Удержание”. Если же она отключена, то Вы должны нажать **HOLD** и после этого мигающую клавишу.  
—ИЛИ—  
Завершите Ваш текущий разговор и повесьте трубку. Ваш телефон зазвонит, оповещая о парковке.
- Для ответа поднимите трубку или нажмите клавишу **ANS/RLS**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Внутренние звонки не могут быть удержаны автоматически.

## КОНФЕРЕНЦИЯ

Вы можете организовать конференцию на пять абонентов (Вы и четыре других) в любой комбинации из внешних и городских:

- Во время разговора нажмите клавишу **CONF** (или наберите **TRSF** и “46”) и дождитесь сигнала “Конференция”.
- Сделайте другой звонок, внутренний или внешний, нажмите

клавишу **CONF** (или **TRSF**) и дождитесь сигнала “Конференция”.

- Сделайте еще один звонок или нажмите клавишу **CONF** (или **TRSF**) для соединения всех сторон в конференцию.
- Повторяйте последний шаг, пока Вы не соедините всех собеседников.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если Вы хотели присоединить к конференции еще одного собеседника, но по какой-то причине не установили с ним связь, нажмите клавишу **CONF** для того, чтобы вернуться к предыдущему разговору.

Для того, чтобы удалить одного из участников конференции:

1. Нажмите клавишу **CONF** и наберите внутренний номер или номер городской линии.
2. Нажмите клавишу **CONF** опять. Соответствующий внутренний или внешний абонент будет удален из конференции, и она продолжится.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Если Вы хотите покинуть конференцию, повесьте трубку. Если Вы были организатором конференции, контроль будет передан следующему внутреннему номеру. Если других внутренних номеров нет и Вы хотите оставить внешние линии соединенными в конференцию, нажмите клавиши **CONF** и **CALL** или выйдите из конференции по общему правилу. Когда внешние абоненты закончат говорить, их внешние линии будут освобождены автоматически. Если Вы хотите присоединиться к конференции опять, нажмите клавишу **CONF**.

## **ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ЗВОНКОВ**

---

Вы можете перенаправлять звонки на другую внутреннюю станцию, группу станций или на городской номер.

Программа для перенаправления звонков описана ниже.

Если Вы имеете клавиши **FWD ALL**, **FWD BUSY**, **FWD NO ANSWER** (Перенаправлять Всегда, Перенаправлять Когда Занято, Перенаправлять Когда Нет Ответа), нажмите одну из них для включения этой функции. Красная подсветка клавиши будет напоминать Вам, что данный тип

перенаправления звонков включен.

Вы можете очистить все перенаправления, установленные на Вашей станции. Поднимите трубку и наберите “600”.

## ПЕРЕНАПРАВЛЯТЬ ВСЕГДА

---

Для того, чтобы перенаправлять все звонки на другую станцию:

- Наберите “601” и номер абонента (группы абонентов), куда Вы переправляете звонок.
- Дождитесь тона подтверждения и повесьте трубку.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.
2. Станция, получившая перенаправленный звонок, может перекинуть его обратно. Это бывает полезно, когда Вы ждете важного звонка, и не хотите отвлекаться на остальные.
3. Если Вы не имеете клавиши **FWD ALL**, будет светиться индикатор клавиши **TRSF**, напоминая Вам о включенном режиме перенаправления всех звонков.

## ПЕРЕНАПРАВЛЯТЬ, КОГДА ЗАНЯТО

---

Для того, чтобы перенаправлять звонки, когда Вы говорите:

- Наберите “602” и номер абонента (группы абонентов), куда Вы переправляете звонок.
- Дождитесь тона подтверждения и повесьте трубку.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

## ПЕРЕНАПРАВЛЯТЬ, КОГДА НЕТ ОТВЕТА

---

Для того, чтобы перенаправлять все звонки, когда Вы не отвечаете:

- Наберите “603”.
- Дождитесь тона подтверждения и повесьте трубку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

## ПЕРЕНАПРАВЛЯТЬ, КОГДА ЗАНЯТО ИЛИ НЕТ ОТВЕТА

---

Для того, чтобы скомбинировать две последние возможности:

- Наберите “604”.
- Дождитесь тона подтверждения и повесьте трубку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

## ПЕРЕНАПРАВИТЬ КО МНЕ

---

Если Вы находитесь не на своем рабочем месте и хотите перенаправлять все звонки с Вашего обычного места на то, где Вы находитесь сейчас:

- Наберите “605” и Ваш внутренний номер.
- Дождитесь тона подтверждения и повесьте трубку.

Если Вы хотите перенаправлять звонки с другого внутреннего номера на Ваш (“Удаленное перенаправление звонков”):

- Наберите “605” и номер внутреннего абонента.
- Дождитесь тона “Подтверждения” и повесьте трубку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

## ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ЗВОНКОВ В ГОРОД

---

Для того, чтобы перенаправлять внешние звонки в город, Вы

должны иметь на телефоне клавишу **FWD EXTERNAL**:

- Не поднимая трубки, нажмите **TRSF** и наберите “102”.
- Наберите “5”.
- Наберите код доступа внешней линии (группы линий), затем городской номер.
- Нажмите **TRSF**, для сохранения номера в памяти.
- Нажмите **FWD EXTERNAL** для включения функции. Для ее выключения повторно нажмите **FWD EXTERNAL**.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Функция “Перенаправление Звонков В Город” отменяет все остальные режимы перенаправления звонков.
2. Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

## ПЕРЕХВАТ ЗВОНКА

.....

Чтобы перехватить (ответить на) звонок, пришедший на другую станцию, наберите “65” и внутренний номер станции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

## ПЕРЕХВАТ ЗВОНКА, АДРЕСОВАННОГО ГРУППЕ

.....

Чтобы перехватить (ответить на) звонок, пришедший в любую группу, наберите “66” и номер группы **01–20** или нажмите мигающую клавишу **GROUP PICKUP**, если она есть. Эта функция программируется заранее.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Клавиша **GROUP PICKUP** (или аналог) может быть запрограммирована на конкретную группу.
2. Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.
3. Переадресованный звонок, не получивший ответа и возвратившийся назад, не может быть перехвачен.

# ВОЗМОЖНОСТИ НАБОРА

## БЫСТРЫЙ НАБОР

Вы можете набрать заранее запрограммированный телефонный номер, сохраненный как номер быстрого набора в общей памяти всей системы под номером **500–999** или в памяти Вашего телефона под номером **00–49**:

- Не поднимая трубки, нажмите **SPD** или наберите “**16**”.
- Наберите желаемый номер быстрого набора.
- Телефонный номер набирается автоматически.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

## ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ НОМЕРОВ БЫСТРОГО НАБОРА

Вы можете запрограммировать часто используемые номера в Вашем списке быстрого набора. Под эту функцию может быть выделено до 50 мест с номерами **00–49**. Обратитесь к Вашему Системному оператору, чтобы узнать количество доступных Вам личных номеров.

- Не поднимая трубки, нажмите **TRSF** и наберите “**105**”.
- Наберите номер быстрого набора (**00–49**).
- Наберите код городской линии или группы линий.
- Наберите телефонный номер (не длиннее 18 символов). Он может включать **#**, **\***, **FLASH** или **PAUSE**.
- Нажмите **TRSF** для сохранения в памяти.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.



Для программирования номеров быстрого набора, последние 6 программируемых клавиш правого ряда будут далее обозначаться **A, B, C, D, E, F**. Их функции определены ниже.

- Клавиша **A** не используется.
- Клавиша **B** вставляет **FLASH**.
- Клавиша **C** вставляет **PAUSE**.
- Клавиша **D** используется для преобразования пульсового набора в тоновый. Если Ваша система использует пульсовый набор городских линий, нажатие **D** во время программирования номера быстрого набора означает, что все последующие цифры будут посылаться в тоне.
- Клавиша **E** используется для того, чтобы прятать символы во время набора номера. Если Вы хотите, чтобы номер не высвечивался во время его набора, нажмите **E**, и все последующие символы не будут выводиться на дисплей. Повторное нажатие **E** означает, что все последующие символы будут выводиться на дисплей.
- Клавиша **F** используется для ввода имени. Смотрите “Имена Личных номеров Быстрого Набора” в главе “Возможности Дисплея”.
- Используйте клавишу **HOLD** для очищения номера быстрого набора.

## **БЫСТРЫЙ НАБОР ОДНИМ НАЖАТИЕМ**

---

Для быстрого и удобного набора часто используемых номеров Вы можете приписать любой номер быстрого набора к любой существующей клавише быстрого набора:

- Не снимая трубки, нажмите **TRSF** и наберите “107”.
- Нажмите клавишу “Набора Одним Нажатием”.
- Наберите номер быстрого набора (00–49 или 500–999)
- Нажмите **TRSF** для сохранения в память.

Теперь для звонка по этому номеру просто нажмите клавишу “Набора Одним Нажатием”.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

## ПЕРЕНАБОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА

Чтобы перезвонить, нажмите клавишу **LNR** или наберите “19”.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.
2. Перенабрать внутренний звонок нельзя.

## СОХРАНИТЬ НОМЕР С ПЕРЕНАБОРОМ

Чтобы сохранить последний номер для его дальнейшего использования, нажмите клавишу **SNR**. Чтобы перезвонить по этому номеру в дальнейшем, нажмите **SNR** или наберите “17”. Звонок будет идти по той же линии.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.
2. Запомненный звонок сохраняется в памяти до тех пор, пока Вы не сохраните какой-либо другой.
3. Перенабрать внутренний звонок нельзя.

## ДОНАБОР НОМЕРА

Вы можете вручную донабрать дополнительный номер после быстрого набора или соединять столько быстрых наборов номера, сколько Вам угодно:

- После первого быстрого набора, нажмите клавишу **SPD** опять и наберите другой номер быстрого набора —ИЛИ— донаберите номер вручную.

## АВТОДОЗВОН

Когда Вы хотите позвонить в город, но городской абонент занят, система может дозваниваться до него автоматически. Она будет совершать звонки через заданный заранее промежуток времени и сделает до 15 попыток.

- Когда Вы услышите “Занято”, нажмите клавишу **RETRY**.
- Система зарезервирует линию и будет автоматически дозваниваться. Вы будете слышать совершаемые звонки через спикерфон.
- Когда абонент ответит, можете говорить.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Если Вы позвоните куда-либо еще, автоматический дозвон будет отменен.
2. Чтобы отменить попытку, поднимите и опустите трубку.

## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬС / ТОН

Для переключения из пульсового набора в тоновый, наберите “#”. Все цифры, набранные после “#”, будут посланы как тона.

## ГОЛОСОВОЙ НАБОР

Для разработки системы “Голосовой набор” были использованы самые последние цифровые технологии. Включение этой функции облегчает Вам набор номера. Достаточно лишь сказать в трубку телефона имя нужного Вам абонента, и система соединит Вас с нужным абонентом сама. Эту функцию могут выполнять любые типы цифровых телефонов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Голосовой набор требует дополнительную карту VDIAL. За подробностями обращайтесь в Вашу Сервисную компанию.

Для использования Голосового Набора:

- Измените код Вашей станции (смотрите “Изменение Пароля” в главе “Программирование телефона”).
- Вы должны иметь личный канал карты VDIAL. Подробнее Вам расскажут Ваш Системный оператор или Ваша Сервисная компания.
- Назначьте личные номера быстрого набора (смотрите “Имена Личных Номеров Быстрого Набора”). Если Ваш телефон не имеет дисплея, это может сделать Ваш Системный оператор.

## ЗАПИСЬ ИМЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВОГО НАБОРА

---

- Поднимите трубку.
- Нажмите клавишу **VREC** или наберите “682”.
- Введите код Вашей станции.
- Введите Ваш личный Номер Быстрого Набора.
- После короткого гудка, скажите имя в трубку.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Имя должно быть произнесено в одно слово (то есть, “Иван Васильевич” должно быть произнесено как “ИванВасильевич”. Избегайте таких имен, как Миша, Гриша и Тиша).

- Если ввод прошел успешно, Вы услышите сигнал “Подтверждения”. Если Вы услышите сигнал “Ошибки”, попытайтесь записать имя опять.

## КАК ПОЗВОНИТЬ ГОЛОСОМ

---

- Поднимите трубку.
- Нажмите клавишу **VDIAL** или наберите “681”.
- Скажите имя.
- Если все хорошо, Система наберет номер. Если Вы услышите сигнал “Ошибки”, повторите процедуру.

## ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА НАБОРА ГОЛОСОМ

---

- Имя не записано.
- Ячейка личного скоростного набора пуста.
- Все городские линии заняты.
- Вы не имеете доступа к функции Голосового Набора.
- Фоновый шум не позволил системе расшифровать произнесенное имя.

# ПЕЙДЖИНГ И СООБЩЕНИЯ

## ПЕЙДЖИНГОВОЕ СООБЩЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ

---

Для того, чтобы сделать сообщение через спикеры телефонов (внутренний пейджинг):

- Поднимите трубку.
- Нажмите клавишу **PAGE** или наберите “55”.
- Наберите номер зоны **1, 2, 3** или **4**. Пейджинговые зоны программируются заранее.  
–ИЛИ–  
Наберите “0”, чтобы обратиться ко всем внутренним зонам.
- После сигнала “Внимание”, сделайте объявление.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если у Вас есть клавиша, запрограммированная на пейджинговую зону, Вы можете воспользоваться ей.

## ПЕЙДЖИНГОВОЕ СООБЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВНЕШНИЕ СПИКЕРЫ

---

Для того, чтобы сделать сообщение через внешние спикеры (внешний пейджинг):

- Поднимите трубку.
- Нажмите клавишу **PAGE** или наберите “55”.
- Наберите номер зоны **5, 6, 7** или **8**.  
–ИЛИ–
- Наберите “9”, чтобы обратиться ко всем внешним зонам.
- После сигнала “Внимание”, сделайте объявление.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если у Вас есть клавиша, запрограммированная на пейджинговую зону, Вы можете воспользоваться ей.

## ПЕЙДЖИНГОВОЕ СООБЩЕНИЕ ВСЕМ

Для того, чтобы сделать сообщение всем одновременно:

- Поднимите трубку.
- Нажмите клавишу **PAGE** или наберите “55”.
- Наберите “\*” или нажмите клавишу **ALL PAGE**.
- После тона “Внимание” сделайте объявление.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Индикатор на клавише **PAGE** будет светиться только во время передачи сообщения данным способом.

## ПЕЙДЖИНГ “СВЯЖИСЬ СО МНОЙ”

- Поднимите трубку.
- Нажмите клавишу **MMPG** (MEET ME PAGE) или наберите “54”.
- Наберите желаемый номер пейджинговой зоны.
- После сигнала “Внимание” проинструктируйте вызываемого человека набрать “56”.
- Нажмите **WAIT** или **TRSF**.
- Не кладите трубку, пока вызываемый абонент не наберет “56”.
- Вы будете соединены автоматически.

## ПАРКОВКА ЗВОНКА С ПЕЙДЖИНГОМ

Если Вам пришел звонок кому-то, кто не находится на своем рабочем месте и Вам необходимо этот звонок ему передать, Вы можете запарковать звонок и передать сообщение по пейджингу.

- Во время разговора нажмите клавишу **PAGE**. Ваш звонок будет автоматически запаркован.
- Наберите номер пейджинговой группы и сообщите Ваш внутренний номер или номер линии.
- Повесьте трубку.

Чтобы перехватить запаркованный звонок:

- Нажмите клавишу **PARK** или наберите “10”. Наберите внутренний номер станции, которая запарковала звонок,

или номер городской линии (номер, объявленный по педжингу).

- Вы будете соединены с запаркованным звонком.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Если запаркованный звонок не перехвачен за заранее определенный промежуток времени, телефон напомнит Вам о нем — индикатор будет медленно мигать желтым светом. Вы не можете парковать внутренние звонки.
2. Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

## КАК ОСТАВИТЬ ЗНАК “ВАМ СООБЩЕНИЕ”

---

Когда Вы звоните внутреннему абоненту или группе и никто не отвечает, либо Вы слышите “Занято”, Вы можете оставить знак “Вам Сообщение”:

- Нажмите клавишу **MSG** или наберите “43” и дождитесь подтверждающего гудка.
- Повесьте трубку. Индикатор клавиши **MSG** на вызываемой станции или всех станций в группе зажжется. Стандартные телефоны получают специальный сигнальный тон интеркома как знак “Вам Сообщение”.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Станция может иметь до пяти оставленных сообщений.
2. Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

## КАК ОТМЕНИТЬ ЗНАК “ВАМ СООБЩЕНИЕ”

---

Для того, чтобы отменить знак “Вам Сообщение”, который Вы оставили на другой станции, наберите “42” и внутренний номер станции.

Для того, чтобы отменить все такие знаки на Вашей станции, наберите “42” и Ваш внутренний номер. Индикатор Вашей клавиши **DSS** перестанет светиться.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

## КАК ЗВОНИТЬ ПО СООБЩЕНИЯМ

- Нажмите клавишу **MSG** или наберите “43”. Первая станция, оставившая Вам сообщение, будет вызвана. Если эта станция не отвечает, клавиша **MSG** будет светиться далее.
- Повторите, пока Вы не ответите по всем сообщениям.
- Ваша клавиша **MSG** перестанет светиться после того, как Вы ответите на все сообщения.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Если у Вашего телефона есть дисплей, Вы можете видеть информацию по сообщениям и отвечать на нее в любом порядке. Смотрите “Просмотр Сообщений” в главе “Возможности Дисплея”.
2. Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.
3. Если сообщение было оставлено пользователем, чей телефон стоит в режиме “Автоматического Ответа”, Вы должны вручную отменить сообщение с этого телефона, т. к. автоматически оно не отменится .

## ПРОГРАММИРОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Когда Вы уходите от своего телефона, Вы можете оставить на нем сообщение. Пользователи телефонов с дисплеем будут видеть Ваше сообщение, когда позвонят Вам.

- Наберите “48” и любой из кодов сообщений **01–20**, перечисленных на четвертой обложке этого руководства.
- Чтобы отменить сообщение, наберите “4800”.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

Вы можете иметь несколько клавиш, запрограммированных на различные сообщения:

- Нажмите на запрограммированную клавишу. Сообщение установлено и индикатор клавиши зажегся красным. Нажмите ее опять, чтобы выключить сообщение.
- Нажатие другой запрограммированной на сообщение клавиши выключает предыдущее сообщение и устанавливает новое.



# УДОБНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

## НЕ БЕСПОКОИТЬ

Используйте эту функцию, когда Вы хотите заблокировать звонки на Ваш телефон.

- Не поднимая трубки, нажмите клавишу **DND** или наберите “401”. Индикатор клавиши **DND** начнет мигать, напоминая Вам о включенном режиме “Не Беспokoить”. Вы можете звонить в этом режиме.
- Чтобы отметить этот режим, нажмите клавишу **DND** повторно или наберите “400”. Индикатор клавиши **DND** выключится.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Если Вы включили режим “Не Беспokoить”, но у Вас нет клавиши **DND**, то у Вас будет мигать индикатор клавиши **ANS/RLS**.
2. Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

## НЕ БЕСПОКОИТЬ НА ОДИН ЗВОНОК

Для этой функции Ваш телефон должен иметь клавишу **DND**. Если Вы разговариваете и не хотите, чтобы Вас беспокоили во время этого разговора, нажмите клавишу **DND**, и Ваш телефон будет помещен в режим “Не Беспokoить”. По завершении разговора режим “Не Беспokoить” будет отменен автоматически, и Вы сможете получать новые звонки.

## ОТКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА

Вы можете отключить микрофон во время разговора и собеседник не будет Вас слышать:

- Нажмите клавишу **MUTE**. Ее индикатор зажжется красным светом.
- Чтобы говорить снова, нажмите клавишу **MUTE** опять. Свет погаснет.

## ФОНОВАЯ МУЗЫКА

---

Если к системе подключен источник музыки, Вы можете слушать музыку через спикерфон Вашего телефона:

- Не снимая трубки, нажмите **HOLD** для прослушивания музыки.
- Нажмите **HOLD** опять, чтобы выключить музыку.

Вы можете изменить громкость фоновой музыки, используя клавиши **VOL**. Это не отражается на уровне громкости спикера.

## СИСТЕМА НАПОМИНАНИЯ О ВСТРЕЧЕ (“БУДИЛЬНИК”)

---

Эта функция работает как будильник. Вы можете ее использовать для напоминания о встрече сегодня (TODAY ONLY) или ежедневного напоминания по времени (DAILY). Вы можете установить до трех напоминаний. Каждое может быть либо “на сегодня” (TODAY ONLY), либо “ежедневное” (DAILY).

Когда напоминание срабатывает, Вы слышите три раза по три коротких гудка. Поднимите и положите трубку, чтобы подтвердить напоминание. Если Вы это не сделаете, Вам будут сделаны напоминания через 5 и 10 минут.

Чтобы установить напоминания:

- Наберите **TRSF** и “112”.
- Наберите номер напоминания **1**, **2** или **3**.
- Наберите время напоминания. Введите время как ЧЧММ (часы и минуты) по 24-часовым часам.
- Наберите “**0**” (Не Установлено), “**1**” (Только Сегодня) или “**2**” (Каждый День), чтобы выбрать тип напоминания.
- Нажмите **TRSF** для сохранения в память.
- Повторите для каждого напоминания, если необходимо.

Для отмены напоминания:

- Наберите **TRSF** и “112”.
- Наберите номер напоминания “**0**”, “**1**” или “**2**”.

- Нажмите клавишу **HOLD** для очистки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Телефоны с дисплеем могут показывать сообщение. Смотрите “Сообщения для Системы Напоминания” в главе “Возможности Дисплея”.

## **КАК ОТВЕТИТЬ НА ДОМОФОН**

.....

Когда на Ваш телефон приходят звонки с домофона:

- Вы услышите повторяющиеся три коротких гудка.
- Поднимите трубку или нажмите клавишу **ANS/RLS**, чтобы соединиться с домофоном.
- Если на Вашей двери стоит электрический открыватель замка, наберите “13”, чтобы открыть дверь.

## **КАК ПОЗВОНИТЬ НА МОНИТОР У ДВЕРИ ИЛИ В КОМНАТЕ**

.....

Вы можете позвонить на монитор или домофон и услышать, что происходит около него.

- Наберите внутренний номер домофона.
- Вы соединитесь с домофоном и можете слушать или разговаривать.
- Если на Вашей двери стоит электрический открыватель замка, наберите “13”, чтобы открыть дверь.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

## **ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ НАЧАЛЬНИК / СЕКРЕТАРЬ**

.....

Существует возможность запрограммировать “Горячую линию” между начальником и секретарем. Когда станция начальника находится в режиме “Не беспокоить”, все звонки будут приходить на секретаря.

- Любая сторона “Горячей линии” может нажать клавишу **NOT LINE**, чтобы позвонить другой стороне.
- Использование “Горячей линии” имеет приоритет над режимом “Не беспокоить”. Индикатор этой клавиши зажжется красным светом, когда другая сторона будет вести разговор.

## ГРУППОВОЕ ПРОСЛУШИВАНИЕ

Когда Вы разговариваете, используя трубку, может возникнуть необходимость, чтобы другие люди слышали разговор через спикерфон:

- Нажмите клавишу **LISTEN**, чтобы включить спикерфон. Микрофон не используется, и Ваш разговор слышат все присутствующие рядом, а Ваш собеседник слышит только Вас.
- Нажмите клавишу **LISTEN** повторно, чтобы выключить спикерфон и продолжить разговор частно.
- Повторяйте, если это необходимо.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В зависимости от громкости спикерфона и акустики Вашего офиса, может быть полезно выключать спикерфон до завершения разговора. В противном случае может раздаваться неприятный короткий звук.

## КОДЫ СЧЕТОВ

В случае, если Ваша Система SAMSUNG DCS имеет дополнительное оборудование, можно автоматически производить тарификацию Ваших переговоров.

- Во время городского звонка, нажмите клавишу **АССТ** (Счет).
- Введите номер счета (не длиннее 12 символов, включая “\*” и “#”). Нажмите клавишу **АССТ** повторно. Разговор не будет прерван.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если Вы сделаете ошибку во время набора кода счета, нажмите клавишу **АССТ** дважды и наберите правильный номер. Только последний код счета будет принят к сведению.

## КАК ЗАКРЫТЬ ТЕЛЕФОН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

С помощью этой функции Вы можете разрешить (или запретить) принимать (или отправлять) звонки на Вашем телефоне. Существуют три уровня: “Все Разрешено”, “Все Запрещено” и “Запрещен Выход”. Уровень “Все Разрешено” означает, что все могут использовать Ваш телефон. Уровень “Все Запрещено” запрещает принимать звонки и звонить с Вашего телефона. Уровень “Запрещен Выход” запрещает доступ к городским линиям.

Вы можете опять разрешить звонки, когда вернетесь.

- Не снимая трубки, нажмите **TRSF** и наберите “100”.
- Наберите Ваш четырехсимвольный пароль. (Смотрите “Изменение пароля” в главе “Программирование телефона”)
- Наберите “0” — чтобы установить “Все Разрешено”,  
“1” — “Запрещен Выход”,  
“2” — “Все Запрещено”.
- Нажмите **TRSF** для сохранения в память.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В соответствии со статусом Вашего телефона, индикатор клавиши **HOLD** может светиться:

“Все Разрешено” — как обычно

“Запрещен Выход” — мигает каждые 2 секунды

“Запрещено Все” — горит.

## ГОЛОСОВОЕ СООБЩЕНИЕ ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА (ОНВА — OFF-HOOK VOICE ANNOUNCING)

Во время разговора с другим абонентом Вы можете получить голосовое сообщение. Для этого вызывающая станция должна иметь клавишу **ОНВА**. Если Вы установили режим “Не Беспокоить”, Вы не будете получать вызовы **ОНВА**. Функция **ОНВА** работает с внутренними и с переадресованными звонками.

Чтобы сделать голосовое сообщение во время разговора:

- Наберите внутренний номер или нажмите клавишу **DSS**.
- Когда Вы услышите сигнал “Занято”, нажмите клавишу **ОНВА**.
- Начинайте говорить после сигнала “Внимание”.
- Чтобы закончить сообщение, положите трубку или нажмите клавишу **ANS/RLS**.

## ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Когда Вы делаете голосовое сообщение на станцию, находящуюся рядом, используйте трубку, чтобы избежать эффекта эха.
2. Вы не можете использовать эту функцию применительно к телефонам, подключенным к одной линии.
3. После включения **ОНВА** канал получения голосовой информации Вашего телефона будет заблокирован, и Вы услышите по нему сообщение, но не будете слышать Вашего собеседника, в то время как Ваш собеседник будет слышать только Вас.

Вы можете услышать голосовое сообщение через трубку или спикерфон даже во время разговора.

- Нажмите мигающую кнопку **CALL** на Вашем телефоне. Это поместит Вашего первого собеседника на удержание и соединит Вас с тем, кто послал Вам сообщение.
- Чтобы вернуться к первому собеседнику, нажмите на соответствующую клавишу. Это разъединит звонок по **ОНВА**.

## БЛОКИРОВАНИЕ ОНВА

---

На Вашем телефоне может быть запрограммирована клавиша **ОНВЛК** (Блокирование **ОНВА**). Нажатие этой клавиши полностью блокирует **ОНВА**, пока Вы не нажмете ее повторно и не отмените блокирование.

## ОТКАЗ ОТ ОНВА

---

На Вашем телефоне может быть запрограммирована клавиша **REJECT** (Отказ от **ОНВА**). Нажатие на нее во время получения звонка по **ОНВА** разъединяет абонента **ОНВА** и возвращает Вас к текущему разговору.

## В ГРУППУ / ИЗ ГРУППЫ

---

Все внутренние номера должны быть заранее занесены в

звонковые группы специалистом-установщиком. Один и тот же номер может быть внесен в несколько групп.

Если Ваш телефон приписан к группе телефонов, Вы можете выходить из группы и входить в нее обратно. Когда Вы вне группы, Вы получаете звонки, адресованные на Ваш телефон, но не звонки, адресованные группе. Если у Вас есть клавиша **IN/OUT**:

- Нажмите клавишу **IN/OUT**. Ее индикатор зажжется красным, когда Ваш телефон в группе.
- Нажмите клавишу **IN/OUT** еще раз, чтобы выйти из группы и выключить индикатор. Повторите, если необходимо.

Если у Вас нет клавиши **IN/OUT**:

- Наберите “**53**” и номер группы, например, “**503**” и “**0**” чтобы выйти из группы или “**1**” чтобы войти в группу.
- Повторите, если необходимо.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

Клавиша **IN/OUT** может иметь расширение на какую-либо специфическую группу. Это означает, что когда Вы находитесь в нескольких группах одновременно, Вы можете решать, в каких группах Вы будете получать звонки.

# ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА

## ВЫБОР ТОНА ЗВОНКА

Каждый пользователь телефона может выбрать один из восьми тонов звонка:

- Не снимая трубки, нажмите **TRSF** и наберите “111”.
- Набирайте **1–8** или нажимайте клавиши **UP** и **DOWN** для прослушивания тонов звонка.
- Когда Вы выберете тон, нажмите **TRSF** для его запоминания.

## ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ

Для ограничения доступа к Вашему телефону можно установить пароль. На заводе устанавливается пароль **1234**. Вы можете изменить его, когда пожелаете.

- Не снимая трубки, нажмите **TRSF** и наберите “101”.
- Наберите Ваш старый пароль (или заводской).
- Наберите новый пароль (четыре символа). Вы можете использовать **0–9**, “\*” и “#”.
- Наберите новый пароль еще раз для подтверждения. Если все верно, Вы услышите два гудка как подтверждение. Четыре гудка обозначают неправильный код (Наберите его заново).
- Нажмите **TRSF**, чтобы запомнить новый пароль.

## ВЫБОР СПОСОБА ОТВЕТА

Вы можете принимать внутренние звонки в одном из трех режимов (смотрите главу “Внутренние Звонки”):

- Не снимая трубку, нажмите **TRSF** и наберите “103”.
- Наберите “0” для “Звонить”, “1” - для “Автоматического Ответа” или “2” - для “Голосового сообщения”.



- Наберите **TRSF**, чтобы сохранить Ваш выбор.

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ УДЕРЖАНИЕ ЛИНИИ

---

Если во время разговора по внешней линии Вы получаете еще один звонок (в этом случае загорится зеленый индикатор клавиши **CALL**, городской линии или внутреннего абонента), нажатие клавиши внешней линии или мигающей клавиши **CALL** может автоматически поместить Ваш звонок на удержание и соединить Вас с другим выбранным звонком:

- Не снимая трубки, нажмите **TRSF** и наберите “**110**”.
- Наберите “**01**”, чтобы включить “Автоматическое Удержание” или “**00**”, чтобы его выключить.
- Нажмите **TRSF** для сохранения выбора.

## ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО

---

Вы можете полностью выключить спикерфон и перевести телефон в режим “головного устройства”. В этом режиме клавиша **ANS/RLS** используется для ответа/завершения разговора, и спикерфон выключен. Это может быть полезно, если Вы постоянно разговариваете с помощью трубки с внешними абонентами, не кладя трубку.

- Не поднимая трубку, нажмите **TRSF** и наберите “**110**”.
- Наберите “**21**” для перехода в режим “головного устройства” или “**20**” для выключения этого режима.
- Нажмите **TRSF** для сохранения выбора.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В режиме “головного устройства” горит индикатор клавиши **ANS/RLS**.

## ГОРЯЧАЯ КЛАВИАТУРА

---

В **DCS** Вы можете сделать клавиатуру “горячей”, для того, чтобы каждый раз не поднимать трубку или не нажимать клавишу **SPK** перед звонком. В этом режиме Вы можете звонить или определять функции просто путем набора городской линии, группы городских линий, внутреннего номера или кода доступа к функциям системы.

- Не снимая трубки, нажмите **TRSF** и наберите “110”.
- Наберите “31” для включения или “30” для выключения этой возможности.
- Нажмите **TRSF** для сохранения выбора.

## ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЖАТИЯ КЛАВИШИ

---

Каждый раз при нажатии клавиши Вы можете слышать короткий сигнал (тон подтверждения). Этот гудок может быть включен или выключен.

- Не снимая трубки, нажмите **TRSF** и наберите “110”.
- Наберите “51” для включения или “50” для выключения этой функции.
- Нажмите **TRSF** для сохранения выбора.

## ПРОСЛУШИВАНИЕ ОСТАТКА ПЕЙДЖИНГА

---

Если во время разговора к Вам шло пейджинговое сообщение, эта функция позволяет прослушать остаток пейджингового сообщения после того, как трубка была повешена.

- Не снимая трубки, нажмите **TRSF** и наберите “110”.
- Наберите “51” для включения или “50” для выключения этой функции.
- Нажмите **TRSF** для сохранения выбора.

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ЗВОНКОВ

---

Эта функция позволяет Вам автоматически отвечать на звонки в том порядке, в котором они поступают. Если эта функция выключена, Вам необходимо нажать на мигающую клавишу для того, чтобы ответить на звонок и Вы можете отвечать на звонки в произвольном порядке.

- Не снимая трубки, нажмите **TRSF** и наберите “110”.
- Наберите “61” для включения или “60” для выключения этой функции.
- Нажмите **TRSF** для сохранения выбора.

# ВОЗМОЖНОСТИ ДИСПЛЕЯ

## ИНТЕРАКТИВНЫЕ КЛАВИШИ ДИСПЛЕЯ

Три клавиши **SOFT KEYS** могут выполнять различные функции в зависимости от состояния системы в конкретный момент. Нажатие одной из этих клавиш влечет тот же эффект, что и нажатие запрограммированной клавиши. Эти клавиши называются “мягкими”, так как их функции могут гибко изменяться. Функции меняются автоматически для того, чтобы предоставить Вам наилучший выбор возможностей для каждого конкретного случая. “Мягкие” клавиши позволяют использовать программируемые клавиши как клавиши DSS и клавиши быстрого набора.

Клавиша **SCROLL** используется для просмотра функций, доступных пользователю в каждое конкретное время или во время конкретной процедуры. Вы можете посмотреть три главные доступные категории функций, когда телефон не занят:

201: STN NAME  
CALL OTHER ANS

- |              |   |
|--------------|---|
| <b>CALL</b>  | — покажет Вам ваши возможности во время звонка            |
| <b>ANS</b>   | — покажет Вам ваши возможности во время ответа на звонок  |
| <b>OTHER</b> | — покажет Вам ваши возможности, не связанные со звонками. |

Выберите одну из основных категорий: **CALL**, **OTHER** или **ANS (ANSWER)**. Нажмите клавишу **SCROLL**, чтобы посмотреть дополнительные функции, попадающие в данную категорию. Если в последней строчке есть символ — “→”, это значит, что существуют дополнительные функции, не уместившиеся на одном экране. Нажмите клавишу **SCROLL**, чтобы просмотреть дальнейшую информацию. Инструкции написаны строчными буквами. Названия функций написаны заглавными буквами.

## КАТАЛОГ ИМЕН

---

На станции DCS Вы можете запрограммировать Каталог имен. Каждой станции может быть присвоено 11-буквенное имя. Перед ответом на звонок на дисплее телефона будет видно имя звонящей станции.

Каждой городской линии может быть присвоено 11-буквенное имя. Перед ответом на звонок на дисплее высвечивается вызываемый номер. Поэтому, не отвечая на звонок, Вы можете узнать, кому именно он предназначен.

Внешние и внутренние звонки, направленные на группу станций, обозначаются **CALL FOR XXX**, где XXX - номер группы станций. Это позволяет Вам отличать звонки, направленные лично Вам, от звонков, направленных Вашей группе.

## ЗВОНОК ПО КАТАЛОГУ

---

Каждой станций или номеру быстрого набора может быть присвоено имя. Эти имена отсортированы по алфавиту. Такая “телефонная книга” облегчает Вам доступ к любому телефонному номеру системы.

Чтобы позвонить по каталогу:

- Нажмите клавишу **DIR** (от DIRECTORY - каталог)
- Выберите каталог, который Вы хотите использовать: **PERS** (личные номера быстрого набора), **SYS** (системные номера быстрого набора) или **STN** (станции).
- Наберите клавишу на телефоне, соответствующую первой букве имени, которое Вы ищете.
- Используйте клавиши **UP** и **DOWN**, чтобы просмотреть список имен.
- Нажмите “мягкую” клавишу **DIAL**, чтобы позвонить.

## ИНФОРМАЦИЯ О ЗВОНКАХ НА ДИСПЛЕЕ

---

Во время ежедневных звонков Ваш телефон высвечивает полезную, а иногда и неоценимую информацию. Надписи вроде “**CALL FROM 203**” - звонок с 203, “**TRSF TO 202**” - переадресация на 202, “**701 Ringing**” - 701 звонит, “**TRANSFER**”

**FM 203**” - переадресация с 203, **“708 busy**” - 708 занят, **“Camp on to 204**” - парковка на 204, **“Call for 501**” - звонок на 501, **“message frm 204**” - сообщение с 204, **“Recall from 204**” - напоминание с 204 и **“FWD ALL to 204**” - переброс всех звонков на 204 – информируют Вас о происходящем, и где Вы находитесь. В некоторых случаях Вы получаете инструкции, что Вам надлежит сделать, и в других случаях Вы получаете информацию из каталога.

## **ВЫСВЕЧИВАНИЕ НАБИРАЕМОГО НОМЕРА**

.....

Телефоны с дисплеем высвечивают номер во время его набора. Цифры остаются на дисплее, пока автоматически не включается таймер времени разговора, или пока не нажата клавиша **TIMER**. Если таймер времени разговора не используется, номер остается на экране до окончания, удержания или переадресации разговора.

## **ТАЙМЕР ВРЕМЕНИ РАЗГОВОРА**

.....

Система может автоматически учитывать длительность городских разговоров. Через несколько секунд после набора номера на дисплее возникнет таймер. Он возникает моментально, если Вы принимаете городской звонок. Таймер функционирует во время всего разговора. Время разговора высвечивается в минутах и секундах. Если оно больше, чем 99 минут, таймер сбрасывается и начинает отсчет заново.

Вы можете нажать клавишу **TIMER**, чтобы включить таймер принудительно. Нажмите ее повторно, чтобы остановить таймер. Если Вы нажмете эту клавишу во время работы автоматического таймера, он сбросится.

## **АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР**

.....

Пользователи телефонов с дисплеем могут запрограммировать автоматическое включение таймера на разговоры с городом:

- Не снимая трубки, нажмите **TRSF** и наберите **“110”**.

- Наберите “11”, чтобы включить автоматический таймер, или “10”, чтобы его выключить.
- Нажмите **TRSF**, чтобы сохранить выбор.

## СЕКUNДОМЕР

Таймер может быть использован как простой секундомер.

- Когда телефон не используется, нажмите **TIMER**, чтобы включить секундомер.
- Нажмите **TIMER** снова, чтобы остановить секундомер.
- Посмотрите прошедшее время на дисплее.
- Поднимите трубку и опустите ее. На дисплее опять появятся дата и время.

## СТОИМОСТЬ ЗВОНКА

Если телефонная компания посылает соответствующие сигналы во время разговора, Вы можете получать на дисплей информацию о стоимости звонка:

- Не снимая трубки, нажмите **TRSF** и наберите “110”.
- Наберите “71”, чтобы включить эту функцию или “70”, чтобы ее выключить.
- Нажмите **TRSF**, чтобы сохранить выбор.

## ПРОСМОТР СООБЩЕНИЙ

Перед тем, как ответить на присланные Вам сообщения, Вы можете посмотреть краткую информацию по ним.

- Не снимая трубки, нажмите клавишу **MSG**, мигающую красным светом.
- Высветится первая станция, приславшая Вам сообщение.
- Используйте клавиши **UP** и **DOWN**, чтобы просматривать станции, приславшие Вам сообщения. Используйте “мягкие” клавиши, чтобы ответить, очистить сообщение или перейти к следующему.
- Нажмите клавишу **ANS/RLS**, чтобы закончить просмотр.

## СООБЩЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ НАПОМИНАНИЯ

Если Вы пользуетесь системой напоминания, Вы можете создать сообщение из 16 символов, которое будет показываться на дисплее во время напоминания вместо “ALARM REMINDER”, которое выставляется по умолчанию. Чтобы создать сообщение:

- Нажмите клавишу **TRSF** и наберите “116”.
- Наберите номер напоминания **1, 2** или **3**.
- Наберите время напоминания. Введите время как ЧЧММ (часы и минуты) по 24-часовым часам.
- Наберите “0” (Не Использовать), “1” (Сегодня) или “2” (Ежедневно), чтобы выбрать тип напоминания.
- Наберите Ваше сообщение, используя клавиши телефона. Каждое нажатие клавиши выбирает символ. Нажатие другой клавиши перемещает курсор на следующую позицию. Например, если Ваше сообщение “POZVONIT DOMOI”, то Вы должны нажать клавишу “7” один раз, чтобы набрать “P”, нажать клавишу “6” три раза, чтобы получить “O” и так далее. Продолжайте выбирать символы из следующей таблицы, чтобы завершить Ваше сообщение.
- Нажмите клавишу **TRSF**, чтобы сохранить сообщение и напоминание.
- Повторите для каждого напоминания, если это необходимо.

Клавиша # может быть использована для следующих специальных символов: #, пробел, &, !, :, ?, ., %, \$, -, /, [, ], @, ^, ,, ), \_, +, {, }, ;, |, “ и ~.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если символ, который Вам необходим, находится на той же клавише, что и предыдущий, нажмите клавишу **UP**, чтобы сместить курсор на следующую позицию.

Чтобы отменить персональное напоминание и сообщение:

- Нажмите **TRSF** и наберите “112”.
- Нажмите номер напоминания 1, 2 или 3.
- Нажмите клавишу **HOLD**.
- Нажмите клавишу **TRSF**.

## **ИМЕНА ЛИЧНЫХ НОМЕРОВ БЫСТРОГО НАБОРА**

---

Каждому личному номеру быстрого набора может быть присвоено имя из 10 символов. Это имя используется для звонка по каталогу. Чтобы запрограммировать имя:

- Нажмите **TRSF** и наберите “106”.
- Наберите номер быстрого набора **00-49**.
- Напишите имя по тем же правилам, что и в предыдущем разделе.
- Нажмите клавишу **TRSF**, чтобы запомнить имя.
- Повторите для каждого номера, если это необходимо.

## **ИМЕНА СТАНЦИЙ**

---

Вы можете присвоить имя из 11 символов Вашему телефону. Это позволит остальным пользователям телефонов с дисплеем звонить Вам, используя каталог. Чтобы запрограммировать имя Вашей станции:

- Нажмите **TRSF** и наберите “104”.
- Наберите имя из 11 символов по правилам, описанным в разделе “Сообщения для системы напоминания”.
- Нажмите **TRSF** для сохранения имени.

## **НАЗНАЧЕНИЯ КЛАВИШ**

---

Вы легко можете узнать назначение клавиш на Вашем телефоне и добавить расширения к некоторым



программируемым клавишам. Это облегчит и ускорит Вам доступ к любым функциям системы. Для этого:

- Не снимая трубки, нажмите **TRSF** и наберите “107”.
- Используйте клавиши **VOL**, чтобы двигаться по всем Вашим программируемым клавишам.  
–ИЛИ–
- Нажмите программируемую клавишу, к которой Вы хотите добавить расширение.
- Когда загорится индикатор нужной клавиши, наберите соответствующее расширение.
- Нажмите клавишу **TRSF**, чтобы сохранить изменения.



Примечание: Перед вводом расширения убедитесь, что курсор установлен правильно.

## **ВЫБОР СПОСОБА ПРОСМОТРА ИНФОРМАЦИИ CLIP**

---

Вы можете заранее определить, какую именно информацию о входящем звонке Вы хотите получить на дисплей. Независимо от выбора, Вы можете просмотреть оставшуюся информацию нажатием клавиши **NND**. Чтобы выбрать тип информации, которую Вы хотите увидеть первой:

- Не снимая трубки, нажмите **TRSF** и наберите “119”.
- Наберите “0”, если Вы не хотите видеть информацию,

“1” — чтобы видеть номер или “2” — чтобы видеть имя.

● Нажмите **TRSF**, чтобы запомнить выбор.

## ПРОСМОТР CLIP ИНФОРМАЦИИ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ЗВОНКУ

---

В случае, если у Вас есть запаркованный или ждущий Вас звонок, Вы можете нажать клавишу **NEXT**, чтобы просмотреть сжатую информацию по данному звонку. Либо номер, либо имя возникнут на Вашем дисплее, в зависимости от Вашего выбора (смотрите предыдущий раздел).

Чтобы просмотреть сжатую информацию по всем звонкам, которые были запаркованы на Ваш телефон, нажмите клавишу **NEXT**. Если Ваш телефон не имеет клавиши **NEXT**, нажмите клавишу **CLIP** и “мягкую” клавишу **NEXT**.

## СОХРАНЕНИЕ НОМЕРА CLIP

---

Во время разговора с абонентом, по которому есть информация **CLIP**, Вы можете нажать клавишу **SAVE**, чтобы сохранить номер **CLIP**. Если Ваш телефон не имеет клавиши **SAVE**, нажмите клавишу **CLIP**, затем **SCROLL** и затем “мягкую” клавишу **SAVE**.

## ПЕРЕЗВОН НА СОХРАНЕННЫЙ НОМЕР CLIP

---

Чтобы перезвонить на сохраненный номер **CLIP**, нажмите клавишу **SAVE** или наберите “19”.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если функция “Горячая Клавиатура” выключена, Вы должны поднять трубку или нажать **SPK** перед звонком.

## ЗАПОМИНАНИЕ НОМЕРА CLIP

---

Во время разговора с абонентом, по которому есть информация **CLIP**, Вы можете занести номер **CLIP** в Ваш

личный список быстрого набора как “Номер быстрого набора”.

Чтобы сохранить номер,

- Нажмите клавишу **STORE**. Система высветит номер ячейки быстрого набора, куда был сохранен номер.  
–ИЛИ–
- Нажмите клавишу **CLIP** и затем **SCROLL**.
- Нажмите “мягкую клавишу” **STORE**.
- Система высветит номер ячейки быстрого набора, куда был сохранен номер.

## **ВЫЗОВ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАПАРКОВАННОМУ / УДЕРЖАННОМУ ЗВОНКУ**

---

Если Вы знаете, что у Вас есть запаркованный или удержанный звонок, Вы можете посмотреть информацию **CLIP** по нему, прежде чем ответить. Это может повлиять на то, как Вы ответите на звонок.

Если телефон не занят,

- Нажмите клавишу **INQUIRE**.  
–ИЛИ–
- Нажмите клавишу **CLIP** и затем мягкую клавишу **INQUIRE**.
- Наберите номер линии.
- Теперь Вы можете ответить на звонок, нажав клавишу **ANS**.  
–ИЛИ–  
Вы можете нажать клавишу **NND**, чтобы посмотреть остальную информацию по этому звонку.  
–ИЛИ–  
Вы можете вернуться в исходное положение нажатием клавиши **IGNORE**.

Если Вы разговариваете,

- Нажмите клавишу **INQUIRE**. Ваш разговор будет удержан.  
–ИЛИ–  
Нажмите клавишу **CLIP** и затем “мягкую” клавишу **INQUIRE**, чтобы удержать Ваш разговор.
- Наберите номер линии.

- Вы теперь можете ответить на звонок, нажав клавишу **ANS**.  
–ИЛИ–  
Вы можете нажать клавишу **NND**, чтобы посмотреть остальную информацию по этому звонку.  
–ИЛИ–  
Вы можете вернуться в исходное положение нажатием клавиши **IGNORE**.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Если Вы разговариваете по внутренней линии или у Вас выключена функция “Автоматическое Удержание”, то Вы должны закончить Ваш текущий звонок или поставить его на удержание вручную перед просмотром информации.
2. Если Вы наводите справки об исходящем звонке, Вы получите сообщение “**Call no longer available**” – звонок более недоступен.

## ПРОСМОТР CLIP ИНФОРМАЦИИ ПО ПОСЛЕДНИМ ЗВОНКАМ

.....

Эта функция позволяет Вам просмотреть информацию по последним звонкам, посланным на Ваш телефон. Список содержит 10-50 звонков по принципу “первый пришел – первый вышел”. Список включает и звонки, на которые Вы ответили, и звонки, на которые Вы не ответили. Во время просмотра Вы можете перезвонить абоненту нажатием одной кнопки. Чтобы просмотреть информацию по звонкам, сохраненным в Вашем списке:

- Нажмите клавишу **REVIEW**.  
–ИЛИ–
- Нажмите на клавишу **CLIP** и затем на “мягкую” клавишу **REVIEW**.
- Если Вы имеете непустой список, наиболее старые звонки будут перечислены первыми.
- Вы можете теперь очистить запись **CLEAR**.  
–ИЛИ–  
Используйте клавишу **NND** для того, чтобы просмотреть дополнительную информацию по этому звонку.  
–ИЛИ–

Нажмите **DIAL**, чтобы перезвонить по этой записи.

—ИЛИ—

Нажмите **SCROLL** и затем **STORE**, чтобы сохранить этот номер в ячейке личного Списка быстрого набора.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Каждый телефон имеет по умолчанию 10 ячеек для просмотра. Ваш Системный оператор может изменить это количество.

## **LCR со сбросом**

---

Если Вы делаете внешний звонок с использованием системы Наименьшей Стоимости Линии (LCR), Вы можете нажать “мягкую” клавишу **CLEAR**, чтобы заново ввести телефонный номер. Вы не освободите занятую Вами линию, то есть Вам не придется набирать “9” заново.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ К ТЕЛЕФОНУ

---

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (АОМ) используется, если Вам нужны дополнительные программируемые клавиши. Эти дополнительные клавиши используются так же, как и находящиеся на самом телефоне. Вы можете возложить на них функции клавиш DSS/BLF, клавиши городских линий, клавиши Набора Одним Нажатием или любые комбинации этих и других функциональных клавиш. К любому телефону добавляются максимум два АОМ.

# ЛИЧНЫЕ НОМЕРА БЫСТРОГО НАБОРА

КОД

ИМЯ

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

00

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

01

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

02

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

03

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

04

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

05

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

06

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

07

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

08

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

10

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

11

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

12

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

13

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

14

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

15

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

16

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

17

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

18

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

19

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

20

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

21

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

22

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

23

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

24

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# ЛИЧНЫЕ НОМЕРА БЫСТРОГО НАБОРА

КОД	ИМЯ	НОМЕР ТЕЛЕФОНА
25	_____	_____
26	_____	_____
27	_____	_____
28	_____	_____
29	_____	_____
30	_____	_____
31	_____	_____
32	_____	_____
33	_____	_____
34	_____	_____
35	_____	_____
36	_____	_____
37	_____	_____
38	_____	_____
39	_____	_____
40	_____	_____
41	_____	_____
42	_____	_____
43	_____	_____
44	_____	_____
45	_____	_____
46	_____	_____
47	_____	_____
48	_____	_____
49	_____	_____

